

TimberBond™

Une couche d'adhésif monocomposant utilisée pour préparer les planchers en bois commerciaux, résidentiels et sportifs en vue d'un nouveau revêtement sans poussière.



POURQUOI TIMBERBOND :

REVÊTEMENT ANTI-POUSSIÈRE

SÈCHE EN UNE HEURE

SOLUBLE DANS L'EAU POUR UN NETTOYAGE AISÉ

DONNÉES TECHNIQUES

Description	Liant de recouvrement
Aspect	Blanc laiteux
pH ASTM E70-07	9.0
Viscosité (Brookfield)	<10 centipoise
Taux de couverture	2 500-3 000 pied ² /gal 61 to 74 m ² /liter
Temps de séchage	1 heure par couche
COV 40 CFR Part 59 Subpart D	<120 g/L
Solides non volatiles ASTM D2834-95 (2008)	12%
Parfum	Caractéristique
Durée de conservation ASTM D1791-93 (2008)	1 an
Densité ASTM D1475-13 (2008)	8,5 lb/gal 1,02 kg/L @ 20°C
Résistance aux détergents ASTM D3207-92 (2008)	Sans objet
Gel/Dégel ASTM D3209-93 (2008)	Passe 3 cycles
Conteneur	1 gal (3,8 litres)

SURFACES

PLANCHER
EN BOIS

Code du produit 7176L3PE
Volume 1 US Gallon
Emballage d'expédition 3 x 1 gallon
Quantité par palette 60

717PE_FR_PDS 03/24

MODE D'EMPLOI :

Liant pour finition de planchers en bois

Lorsqu'appliqué sur un plancher correctement nettoyé, TimberBond prépare chimiquement la surface pour le revêtement final et assure une adhérence adéquate. Ce système NE DOIT PAS être utilisé sur des finitions à la cire en pâte ou à l'huile, ou si la finition existante est usée au point où le bois nu est exposé. Il est toujours recommandé d'utiliser un patch de test. Effectuez les quatre étapes de finition avec TimberBond sur une petite surface peu visible pour vous assurer que le système TimberBond fonctionnera correctement. Avant d'utiliser le système TimberBond, vérifiez que le plancher ne présente pas de rayures ou de rainures profondes nécessitant une réparation. Ces réparations doivent être effectuées avant l'application de TimberBond.

Étape 1 : TimberClean Deep Scrub

Éliminez toutes les saletés, les chewing-gums et autres débris du plancher. Passez un aspirateur sur le plancher. Accordez une attention particulière aux angles du plancher à traiter. Diluez Deep Scrub à raison de 14 volumes d'eau pour 1 volume de Deep Scrub. Frottez le plancher avec une autolaveuse compacte munie d'un tampon de nettoyage rouge. Ne pas laisser la solution s'accumuler en flaques. Répétez le processus sur l'ensemble du plancher à recouvrir.

Pour les surfaces avec des marques tenaces, de la saleté et des traces de chaussures, utilisez un tampon de préparation de surface ou une éponge imbibée de Deep Scrub.

Videz l'autolaveuse et remplissez-la avec de l'eau propre. Frottez à nouveau l'ensemble du plancher avec de l'eau propre et un tampon propre.

Nettoyage à la vadrouille. Tamponnez le plancher avec des serviettes propres imbibées de Deep Scrub. Rincez le plancher avec de l'eau propre et une serpillière propre jusqu'à ce que l'eau de rinçage soit propre ou utilisez des chiffons adhésifs avec de l'eau propre.

Étape 2 : TimberClean

Mélangez TimberClean à raison de 14 volumes d'eau pour 1 volume de TimberClean. Frottez le plancher à l'aide d'une autolaveuse compacte et de TimberClean dilué. Aucun rinçage à l'eau propre n'est nécessaire après cette étape. Laissez le plancher sécher complètement avant d'appliquer TimberBond.

Étape 3 : TimberBond

Agitez doucement TimberBond avant de l'utiliser. Appliquez une petite quantité de TimberBond sur le plancher ou sur la serpillière et étalez-la en une fine couche uniforme à l'aide d'une serpillière en microfibrilles. Pour les planchers importants, appliquez TimberBond à l'aide d'un pulvérisateur à pompe. Vaporisez une ligne de TimberBond sur le plancher et étalez-la avec la serpillière en microfibrilles. Vaporisez uniquement la quantité qui peut être étalée en peu de temps. Travaillez autour du plancher jusqu'à ce que toutes les zones aient été recouvertes. Accordez une attention particulière aux bords, aux coins et aux virages. Tout endroit négligé risque de compromettre l'adhérence de la couche de finition. Le plancher devrait avoir un aspect humide, mais il ne doit pas y avoir de flaques d'eau. Appliquez TimberBond à raison d'un minimum de 2 500 pieds carrés par 3,8 litres. Laissez sécher pendant une heure avec une bonne ventilation et circulation de l'air sur le plancher. S'il y a des zones où TimberBond a des flaques et n'a pas séché, essuyez la zone avec un chiffon propre, légèrement humidifié à l'eau. Ne dépassez pas 6 heures avant d'appliquer la couche de finition, sinon TimberBond risque de perdre son efficacité. Une fois que le délai de 6 heures est écoulé, tamponnez le plancher avec TimberClean pour éliminer toute poussière en suspension dans l'air, puis réappliquez TimberBond.

Étape 4 : Application de la couche de finition

Appliquez la finition TimberGuard conformément aux instructions figurant sur l'étiquette. Reportez-vous aux fiches techniques du produit TimberGuard pour obtenir plus d'informations sur les techniques d'application avant d'utiliser ce système.

Lire toutes les instructions et les fiches de données de sécurité (FDS) avant l'utilisation.

ENTRETIEN :

Nettoyage :

Les applicateurs doivent être nettoyés avec de l'eau et être stockés dans un conteneur étanche à l'air. Éliminez le produit non utilisé conformément aux réglementations locales, régionales et fédérales.

Entretien du plancher :

Posez des tapis essuie-pieds à toutes les entrées pour éliminer la saleté et le gravier. Balayez ou passez l'aspirateur chaque jour et essuyez à l'aide d'un chiffon humide avec le nettoyant TimberGuard Daily. Installez des tampons de feutre sous les pieds des meubles et des machines.

Stockage :

TimberBond doit être stocké dans un environnement climatisé. Protégez du gel. Ne pas stocker à une température supérieure à 100 °F (38 °C).

*Garantie limitée/ Déni et limitation de responsabilité

Amano Pioneer Eclipse Corporation (APEC) garantit que ce produit est exempt de défauts de fabrication pendant une période d'un (1) an à partir de la date d'achat, qui pourraient entraîner une défaillance du produit lors d'une utilisation normale et correcte. La garantie s'applique uniquement aux produits destinés à l'usage propre du client (et non à la revente) et sont nouveaux et non ouverts à la date d'achat, et sont fournis directement par APEC ou des distributeurs autorisés d'APEC. Le client est responsable de déterminer si le produit est adapté à son usage prévu. Le recours unique et exclusif pour un produit jugé défectueux est le remplacement de la partie du produit jugée défectueuse. Dans la mesure permise par la loi, toutes les autres garanties, explicites ou implicites de ce produit sont déclinées et exclues. APEC ne sera pas responsable de toute perte ou dommage, y compris les dommages accessoires ou consécutifs, découlant de l'utilisation du produit. Toute modification des termes de ce paragraphe doit être faite par écrit et signée par un responsable autorisé de l'APEC.

Product Code	717GL3PE
Volume	1 US Gallon
Shipping Package	3 x 1 gallon
Pallet Quantity	60