



TimberSeal™ SPORT

Agent d'étanchéité acrylique à base d'eau pour plancher en bois



TimberSeal Sport est un agent d'étanchéité pour le bois spécialement formulé pour optimiser l'adhérence sur les planchers de bois destinés aux activités sportives. Le polymère acrylique à base d'eau offre une couverture régulière avec un temps de séchage étendu.

- Temps de séchage étendu, spécialement formulé pour les planchers de sport.
- La formule à haute teneur en solides (34 %) s'écoule facilement et forme une couche robuste.
- Minimise les taches de tanin et les fibres surélevées.
- Formule à faibles COV.
- Soluble dans l'eau pour un nettoyage facile.

SURFACES



PLANCHER EN BOIS

FICHE TECHNIQUE

| | |
|---|--|
| Description | Agent d'étanchéité acrylique pour plancher de bois |
| Appearance | Liquide blanc laiteux |
| pH ASTM E70-07 (2015) | 7,4 |
| Viscosity (Brookfield) | <10 centipoise |
| Coverage Rate | 500-600 pi ² /gal |
| Dry Time | 2 à 3 heures pour la première couche |
| VOC 40 CFR Part 59 Subpart D | 172 g/L |
| Non-volatile solids ASTM D2834-95 (2015) | 34% |
| Fragrance | Caractéristique |
| Slip Resistance ULTM410 | En instance de certification UL |
| Shelf Life ASTM D1791-93 (2015) | 1 an |
| Density ASTM D1475-13 (2015) | 8,7 lb/gal |
| Detergent Resistance ASTM D3207-92 (2008) | Excellent |
| Freeze/Thaw ASTM D3209-93 (2015) | Passé 3 cycles |
| Container | Seau de 5 gallons (19 litres) |



INSTRUCTIONS*

Lisez toutes les instructions et les fiches de données de sécurité (FDS) avant l'utilisation.

Compatibilité:

Comme les teintures, les agents d'étanchéité et la finition peuvent différer en fonction des types de bois, il est hautement recommandé de tester le produit sur une planche de test ou un endroit caché pour vérifier que les résultats souhaités sont obtenus.

Ponçage et finition de planchers neufs:

1. Poncez et préparez le plancher conformément aux normes acceptables de l'association de l'industrie.
2. Pour un plancher non coloré, effectuez votre découpe finale avec un papier abrasif de 80 à 100, puis utilisez un disque de tamisage à un grain de 120 à 150. Ce brunissage réduira la quantité de fibres surélevées.
3. Aspirez le plancher soigneusement.
4. Passez un balai-éponge ou un chiffon pour éliminer la poussière.
5. Pour les planchers de sport, appliquez 2 couches de TimberSeal Sport et 2 couches du revêtement TimberGuard Sport.

Applicateurs recommandés:

Barre en T lourde.

Instructions de mélange:

1. Agitez vigoureusement pendant 30 à 45 secondes avant utilisation.
2. Ne diluez pas. N'ajoutez pas de l'eau.

Étanchéité:

1. Versez une ligne de 4" de large de l'agent d'étanchéité le long du mur de départ, en veillant à respecter le sens du bois.
2. En utilisant un applicateur propre mouillé au préalable, tirez l'agent d'étanchéité en avant dans le sens du bois. Utilisez un angle de chasse-neige

pour maintenir une bordure humide en tout temps.

3. À la fin de chaque passe, tournez l'applicateur vers vous et compressez l'applicateur parallèlement à la bordure humide.

4. Adoucissez toutes les passes. Veillez à éviter les égouttures de l'applicateur.

5. Il est important d'appliquer l'agent d'étanchéité au taux de couverture recommandé de 500 à 600 pi² par gallon. Le produit fonctionne mieux s'il est appliqué en couches minces.

6. Laissez la première couche sécher pendant 2 à 3 heures. Des conditions d'humidité élevée et/ou de basse température augmentent le temps de séchage (conditions recommandées de 65 à 80 °F (18 °C à 27 °C) avec une humidité relative de 40 à 60 %).

7. Pour obtenir les meilleurs résultats, abrasez le plancher avant d'appliquer les revêtements de finition. Aspirez et nettoyez avec un chiffon en microfibre légèrement mouillé à l'eau après chaque abrasion.

Abrasion entre les couches:

Il n'est pas nécessaire d'abraser le TimberSeal Sport, sauf si plus de 48 heures se sont écoulées depuis que la couche précédente a été appliquée. Toutefois, pour obtenir un fini plus lisse, abrasez entre toutes les couches au besoin. Aspirez et nettoyez avec un chiffon en microfibre légèrement mouillé après chaque abrasion.

Application de lignes de jeu:

1. Appliquez la peinture de ligne de jeu selon les instructions indiquées sur l'étiquette.
2. Laissez la peinture sécher complètement.
3. Abrasez la peinture selon les instructions indiquées sur l'étiquette.
4. Essuyez à l'aide d'un chiffon légèrement mouillé pour enlever la poussière.

ENTRETIEN

Nettoyage:

Les applicateurs doivent être nettoyés avec de l'eau et être stockés dans un conteneur étanche à l'air.

Stockage:

TimberSeal Sport n'est pas inflammable mais doit être stocké dans un environnement climatisé. Ne pas congeler. Ne pas stocker à une température supérieure à 100 °F (38 °C).

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Code produit 716PL5

Volume 5 US gallons (19 liters)

Emballage d'expédition 1 x seau de 5 gallons (1 x seau de 19 litres)

Quantité par palette 36



© 2019 Amano Pioneer Eclipse Corporation® • 1 Eclipse Road • PO Box 909 • Sparta, NC 28675 USA
1-800-367-3550 • +1-336-372-8080 • Fax: 1-336-372-2895 • www.pioneereclipse.com • www.americansanders.com

716_PDS 05/2019

*Garantie limitée/ Déni et limitation de responsabilité

Amano Pioneer Eclipse Corporation (APEC) garantit que ce produit est exempt de défauts de fabrication pendant une période d'un (1) an à partir de la date d'achat, qui pourraient entraîner une défaillance du produit lors d'une utilisation normale et correcte. La garantie s'applique uniquement aux produits destinés à l'usage propre du client (et non à la revente) et sont nouveaux et non ouverts à la date d'achat, et sont fournis directement par APEC ou des distributeurs autorisés d'APEC. Le client est responsable de déterminer si le produit est adapté à son usage prévu. Le recours unique et exclusif pour un produit jugé défectueux est le remplacement de la partie du produit jugée défectueuse. Dans la mesure permise par la loi, toutes les autres garanties, explicites ou implicites de ce produit sont déclinées et exclues. L'APEC ne sera pas responsable de toute perte ou dommage, y compris les dommages accessoires ou consécutifs, découlant de l'utilisation du produit. Toute modification des termes de ce paragraphe doit être faite par écrit et signée par un responsable autorisé de l'APEC.