

MeridiClean™

NETTOYANT ET DÉSINFECTANT TOUT USAGE



Nettoie et désinfection en 1 étape facile.

**POURQUOI MERIDICLEAN:
EFFICACE CONTRE LE SRAS-CoV-2**

*Voir la revendication SRAS-CoV-2 à la page 2

**DÉSINFECTION PAR CONTACT EN 5
MINUTES D'ORGANISMES COMMUNS**

**BACTÉRICIDE, FONGICIDE, VIRUCIDE
- TUE LE NOROVIRUS**

PH NEUTRE :

Pas de tache, fini mat ou corrosion des accessoires et de l'équipement

DÉSODORISE

MODE D'EMPLOI

Voir le verso pour les agents pathogènes contre lesquels ce produit fonctionne efficacement.

Diluer avec de l'eau selon les instructions du produit. Appliquer la solution avec une serpillière, un chiffon, une éponge, un pulvérisateur à gâchette à pompe manuelle ou un pulvérisateur grossier à basse pression. Laisser reposer pendant un temps de contact spécifique, puis éliminer le liquide excessif.

Lire toutes les instructions et les fiches de données de sécurité (FDS) avant l'utilisation.

Les instructions et les fiches de données de sécurité (FDS) sont disponibles pour téléchargement à l'adresse pioneereclipse.com

DONNÉES TECHNIQUES

Description	Nettoyant/Désinfectant/Déodorant
Aspect	Vert clair
Viscosité (Brookfield) @ 68°F (20°C)	<10 centipoise
COV 40 CFR Part 59 Subpart C	<0.01%
pH ASTM E70-07	7-8
% d'actifs	8,7% (tel que fourni)
Parfum	Agrumes frais
Durée de conservation ASTM D1791-93 (2008)	1 an
Densité ASTM D1475-98 (2008)	8.3 lb/gal @ 68°F 1.0 kg/L @ 20°C
US EPA Registration	6836-366-41567
DIN	02518430

SURFACES

DUR,
NON POREUX

COMPATIBILITÉ DU
REVÊTEMENT DE SOL

Ce désinfectant peut être utilisé en toute sécurité sur les revêtements de sol Pioneer Eclipse lorsqu'il est correctement dilué et utilisé conformément aux instructions du produit.

Code Du Produit	625DC	625MPC
Volume	4 litres	4 litres
Emballage d'expédition	4 x 4 litres	4 x 4 litres
Quantité par palette	48	48

MeridiClean™

NETTOYANT ET DÉSINFECTANT TOUT USAGE



Revendication SRAS-CoV-2

*Tuer le coronavirus humain revient à tuer le SARS-CoV-2 (le virus qui cause la COVID-19).

Lorsqu'il est dilué à raison de 16 ml par litre d'eau, ce produit présente une activité désinfectante efficace avec un temps de contact de 5 minutes contre les organismes suivants : Pseudomonas aeruginosa, Salmonella enterica, Staphylococcus aureus, Acinetobacter baumannii, Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae NDM 1 - Carbapenem Resistant [CRE], Enterococcus faecalis - Résistant à la vancomycine [VRE], Escherichia coli, Escherichia coli O157:H7, Escherichia coli - Production de Bêta-lactamase à spectre étendu [ESBL E. Coli], Escherichia coli NDM-1 - Résistant au carbapénème [CRE], Klebsiella pneumoniae, Klebsiella pneumoniae - Production de Bêta-lactamase à spectre étendu, Klebsiella pneumoniae NDM 1- Résistant au carbapénème [CRE], Staphylococcus aureus - Résistant à la méthicilline (MRSA) et Staphylococcus aureus - Résistant à la vancomycine (VRSA) et répond aux normes d'efficacité de l'AOAC pour les désinfectants de l'hôpital en 5 minutes.

Instructions pour le nettoyage et la décontamination contre le VIH-1 sur les surfaces et les objets en contact avec du sang ou des fluides corporels : Ce produit est efficace contre le [Virus de l'immunodéficience humaine] [VIH-1], le [Virus de l'hépatite B] [VHB] et le [Virus de l'hépatite C] [VHC] en présence de matière organique [sérum sanguin à 5 %]

Protection individuelle : Lors de la manipulation d'objets en contact avec du sang ou des fluides corporels, utiliser des gants jetables en latex, blouses, masques et des protections pour les yeux.

Procédure de nettoyage : Nettoyer soigneusement le sang ou les liquides organiques des surfaces avant d'appliquer le Nettoyant et désinfectant tout usage MeridiClean.

Temps de contact : Pour tuer le VIH-1, le VHB et le VHC, appliquer le Nettoyant et désinfectant tout usage MeridiClean à 16 mL/L d'eau et laisser la surface tremper pendant 5 minutes.

Élimination des matières infectieuses : Le sang, les fluides corporels, les matériaux de nettoyage et les vêtements doivent être en autoclave et éliminés conformément aux réglementations locales pour l'élimination des déchets infectieux. Toutes les matières utilisées dans le processus de nettoyage pouvant contenir des matières fécales/déchets doivent être éliminées immédiatement et conformément à la réglementation locale en vigueur pour l'élimination des matières infectieuses.

ACTIVITÉ DU PARVOVIRUS CANIN (CPV) :

À 128mL par litre d'eau, MeridiClean est efficace contre le parvovirus canin sur des surfaces dures et non poreuses, avec un temps de contact de 10 minutes.

Ce produit ne doit pas être utilisé comme un stérilisant terminal/un désinfectant de haut niveau sur toute surface ou tout instrument qui (1) est introduit directement dans le corps humain, soit dans ou en contact avec la circulation sanguine ou des zones normalement stériles du corps, soit (2) en contact avec des muqueuses intactes mais qui ne pénètrent pas habituellement la barrière sanguine ou ne pénètrent pas dans des zones normalement stériles du corps. [Ce produit peut être utilisé pour nettoyer préalablement ou décontaminer les dispositifs médicaux critiques ou semi-critiques avant la stérilisation ou la désinfection de haut niveau].

Code Du Produit	625DC	625MPC
Volume	4 litres	4 litres
Emballage d'expédition	4 x 4 litres	4 x 4 litres
Quantité par palette	48	48